



Geräte mit Screen verbinden

Präsentation ohne Ton

Für eine Präsentation ohne Ton genügt es das USB-C_Kabel des Medienwagens anzuschliessen

Präsentation mit Ton

Hierfür muss zusätzlich das USB-A Kabel angescheschlossen werden.

Nach einigen Sekunden erscheint bei einem Klick auf das Lautsprechersymbol die folgende Anzeige (Windows):

Wählen sie nun “Freisprechtelefon mit Echoausschaltung (BYOD-Raumname)”

